

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

Zakres cyfrowych zamków szyfrowych z klawiaturą:- 378---



FUNKCJA	TRYB		KOLEJNOŚĆ			NOTATKI
FUNKCJE KODU GŁÓWNEGO – W KORKACH 1-3 PROSIMY WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE LICZY W PODANEJ KOLEJNOŚCI PODANEJ PONIŻEJ (NP. KROK1KROK2KROK3)						
			KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIANA KODU GŁÓWNEGO	✓	✓	[logo] [Stary Kod Główny]	01	[Nowy Kod Główny] [Nowy Kod Główny]	KOD GŁÓWNY SKŁADA SIĘ Z OŚMIU CYFR
ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod Główny]	02	[Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CYFR
USUNIĘCIE KODU UŻYTKOWNIKA	✓		[Kod Główny]			OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
USTAWIENIE / ZMIANA KODU POMOCNICZEGO	✓	✓	[logo] [Kod Główny]	03	[Nowy Kod Pomocniczy]	KOD POMOCNICZY SKŁADA SIĘ Z SZEŚCIU CYFR
USUŃ KOD POMOCNICZY	✓	✓	[logo] [Kod Główny]	07		USUWA KOD POMOCNICZY
OTWÓRZ ZAMEK	✓	✓	[Kod Główny]			USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ ZAMEK		AUTO				AUTOMATYCZNIE BLOKUJE PO 4 SEKUNDACH
USTAW TRYB PUBLICZNY		✓	[logo] [Kod Główny]	08		USUWA WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE KODY UŻYTKOWNIKA
USTAW TRYB PRYWATNY	✓		[logo] [Kod Główny]	09	[Nowy Kod Użytkownika]	USUWA WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE KODY UŻYTKOWNIKA
USTAW TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Główny]	10	[Nowy Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY JEST SZEŚCIOCYFROWY
USUŃ TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Główny]	11		USUWA KOD TECHNICZNY
WŁĄCZ DŹWIĘKOWE PRZYCISKI	✓	✓	[logo] [Kod Główny]	12		URZĄDZENIE BĘDZIE WYDAWAŁO SYGNAŁ DŹWIĘKOWY PO KAŻDYM NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU
WYŁĄCZ DŹWIĘKOWE PRZYCISKI	✓	✓	[logo] [Kod Główny]	13		URZĄDZENIE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ GŁOSU
WŁĄCZ TRYB ALARMOWY I USTAW CZAS		✓	[logo] [Kod Główny]	14	[Kod Czasowy]	TYLKO WERSJA PRZEŁĄCZANA. ZOBACZ UWAGI DOTYCZĄCE TIMERÓW PONIŻEJ
WYŁĄCZ TRYB ALARMOWY		✓	[logo] [Kod Główny]	15		TYLKO WERSJA PRZEŁĄCZANA
USTAW AUTOMATYCZNE ODBLOKOWANIE I USTAW CZAS	✓		[logo] [Kod Główny]	16	[Kod Czasowy]	ZOBACZ UWAGI DOTYCZĄCE TIMERÓW PONIŻEJ
WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE ODBLOKOWANIE	✓		[logo] [Kod Główny]	17		URZĄDZENIE NIE BĘDZIE JUŻ OTWIERAŁO SIĘ AUTOMATYCZNIE
USTAW TRYB BLOKADY MONETOWEJ	✓		[logo] [Kod Główny]	18		TYLKO WERSJA PRZEŁĄCZANA
WYŁĄCZ TRYB BLOKADY MONETOWEJ	✓		[logo] [Kod Główny]	19		TYLKO WERSJA PRZEŁĄCZANA
USTAW AUTOMATYCZNE ANULOWANIE KODU I USTAW CZAS	✓		[logo] [Kod Główny]	26	[Kod Czasowy]	WYŁĄCZA KOD UŻYTKOWNIKA PO USTALONYM CZASIE - ZOBACZ UWAGI DOTYCZĄCE TIMERÓW
WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE ANULOWANIE KODU	✓		[logo] [Kod Główny]	27		URZĄDZENIE NIE BĘDZIE JUŻ ANULOWAŁO KODU UŻYTKOWNIKA
FUNKCJE KODU POMOCNICZEGO - PROSIMY O WPROWADZENIE ODPOWIEDNIH LICZB W KOLEJNOŚCI PODANEJ PONIŻEJ (NP. KROK1KROK2KROK3)						
ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod Pomocniczy]	02	[Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CYFR
ZMIANA KODU POMOCNICZEGO	✓	✓	[logo] [Kod Pomocniczy]	03	[Nowy Kod Pomocniczy]	KOD POMOCNICZY SKŁADA SIĘ Z SZEŚCIU CYFR
USUNIĘCIE KODU UŻYTKOWNIKA	✓		[Kod Pomocniczy]			OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
OTWARCIE ZAMKA	✓	✓	[Kod Pomocniczy]			USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIĘCIE ZAMKA		AUTO				AUTOMATYCZNIE BLOKUJE SIĘ PONOWNIE PO 4 SEKUNDACH
FUNKCJE KODU UŻYTKOWNIKA - PROSIMY O WPROWADZENIE ODPOWIEDNIH LICZB W KOLEJNOŚCI PODANEJ PONIŻEJ (NP. KROK1KROK2KROK3)						
ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Stary Kod Użytkownika]	02	[Nowy Kod Użytkownika] [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CYFR
OTWÓRZ ZAMEK	✓	✓	[Kod Użytkownika]			
ZAMKNIJ ZAMEK	✓		[Kod Użytkownika]			W PRZYPADKU USTAWIENIA TRYBU POJEDYŃCZEGO KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ ZAMEK	✓		[Kod Użytkownika] [Kod Użytkownika]			W PRZYPADKU USTAWIENIA TRYBU PODWÓJNEGO KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ ZAMEK		AUTO				AUTOMATYCZNE PONOWNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
KOD TECHNICZNY (DOMYŚLNY: 11445577) FUNKCJE						
OTWÓRZ ZAMEK	✓		[Kod Techniczny]			NIE USUWA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ ZAMEK		AUTO				AUTOMATYCZNIE BLOKUJE SIĘ PONOWNIE PO 4 SEKUNDACH
FUNKCJE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KODÓW						
KONTROLA AKUMULATORA	✓	✓	[logo] [logo]			WYMIENIĆ BATERIE, JEŚLI ZAPALA SIĘ CZERWONA LAMPKA
NOTATKI	FUNKCJE TIMERA		PRZYKŁADY KODU CZASOWEGO		WSKAŹNIK STANU AKUMULATORA	
WSZYSTKIE AKCEPTOWALNE NACIŚNIĘCIA PRZYCISKÓW SĄ SYGNALIZOWANE ZIEŁONYM ŚWIATŁEM.	KOD CZASOWY	001	1	MIN	CZTERY ZIEŁONE ŚWIATŁA - DOSKONAŁE	
	KOD CZASOWY	010	10	MIN	TRZY ZIEŁONE ŚWIATŁA - BARDZO DOBRE	
NIEUKOŃCZONE FUNKCJE „WYGAŚNA” PO 4 SEKUNDACH.	KOD CZASOWY	030	1/2	GODZ	DWA ZIEŁONE ŚWIATŁA - DOBRE	
	KOD CZASOWY	060	1	GODZ	JEDNO ZIEŁONE ŚWIATŁO - NISKIE	
BŁĘDY I „WYGAŚNIĘCIA” SĄ SYGNALIZOWANE MIGAJĄCYM CZERWONYM ŚWIATŁEM.	KOD CZASOWY	480	8	GODZ	CZERWONE ŚWIATŁO - WYMIENIĆ AKUMULATORY JAK NAJSZYBCIEJ	
	KOD CZASOWY	720	12	GODZ		
PO WYSTĄPIENIU BŁĘDU LUB „WYGAŚNIĘCIA” URZĄDZENIE POWRACA DO POPRZEDNICH USTAWIENI.	KOD CZASOWY	999	16	GODZ 39 MIN (MAKS)		
KODY CZASOWE SĄ 3-CYFROWYMI KODAMI ODPOWIADAJĄCYMI LICZBIE MINUT.	WSZYSTKIE CZASY SĄ PRZYBLIŻONE +/- 10%					MIGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO PRZED ZAMKNIĘCIEM LUB ODBLOKOWANIEM WSKAZUJE NISKIE NAPIĘCIE BATERII. WYMIENIĆ BATERIE JAK NAJSZYBCIEJ.

KOD GŁÓWNY (8 cyfr)

KOE POMOCNICZY (6 cyfr) (Brak Domyślnego)

KOD UŻYTKOWNIKA (4 cyfry)

1	1	3	3	5	5	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	2	4	4
---	---	---	---

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZMIENIŁEŚ DOMYŚLNY KOD GŁÓWNY NA SWÓJ WŁASNY KOD GŁÓWNY I ZACHOWAJ GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ NIEGO NIE MOŻNA ZAPROGRAMOWAĆ ZAMKA.